


Segelboot

# lothar

Dieses Boot gehört dem YCAu und kann verwendet werden.

Die Akkus reichen für ca. 10 Stunden. Bitte die Segelstunden in der Tabelle eintragen, damit ich diese rechtzeitig wieder aufladen kann. Dieses Blatt liegt als Anleitung beim Boot.



## Inbetriebnahme:

- Achterstag am Heck bei der kleinen Öse einhängen
- Die Steuerung auf der rechten Seite einschalten **ON**
- Der Empfänger im Boot einschalten. Schalter hinten rechts auf **ON** stellen
- Linker Hebel der Steuerung nach vorne schieben, und zurück nach unten. (Segel fieren nach vorne / dicht holen nach unten)
- Rechter Hebel nach rechts und links bewegen und Rudereinschlag kontrollieren.

Wenn die Funktionen in Ordnung sind kann damit gesegelt werden.

Reichweite: ca. 150m

## Nach dem segeln:

- Empfänger im Boot ausschalten. Schalter hinten rechts auf **OFF** stellen
- Steuerung auf der rechten Seite ausschalten. **OFF**
- Achterstag am Heck bei der kleinen Öse aushängen
- Betriebsstunden in der Tabelle eintragen.

| Datum | Stunden |
|-------|---------|
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |
|       |         |

Bei Fragen bitte Materialwart Dani Kuster kontaktieren. 044 780 77 23 / 076 529 67 71  
oder Xaver Livers